DEESSE Professional

고객센터 1544-5276

(주)에이준생활건강
www.0506mail.com

MASK

DEESSE Professional 사용설명서

가정용 피부관리기

적용모델 : SBT-MASK-STD

사용설명서를 잘 읽어보신 후, 올바르게 사용해 주세요.
사용설명서 보관에 제품 보증서가 없으므로 분실되지 않게 보관해 주세요.

안전을 위한 주의사항

경고 : 안전사항을 지키지 않으면 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있습니다.

주의 : 주의사항을 지키지 않으면 부상을 입거나 제품손상이 발생할 가능성이 있습니다.

⚠ 경고 사용 시 이런 점은 주의해 주세요.

전원 코드/어댑터를 멀쩝 경우, 코드를 잡지 말고 플러그를 잡고 당겨 빼세요.
전원코드의 손상으로 인해 감전되거나 화재, 부상의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 제품을 만지지 마세요.
감전되거나 부상의 원인이 됩니다.

반드시 규격에 맞는 (100-240v) 전원 콘센트에 꽂아 사용하세요.
정격 콘센트를 사용하지 않을 경우, 고장 및 감전의 원인이 됩니다.

전원케이블 또는 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 파손되지 않도록 하세요.
화재의 원인이 됩니다.

임의로 전원 코드선을 개조, 교체하지 마세요.
고장, 감전, 화재의 위험이 있으므로 수리를 필요가 있을 때는 서비스센터(1544-5276)로 연락하세요.

장시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑 주세요.
전원플러그를 뽑지 않을 경우, 절연 열화로 인한 누전으로 화재의 원인이 됩니다.

⚠ 경고 사용 시 이런 점은 주의해 주세요.



제품을 직접 모서리 등 날카로운 곳에 올려 놓지 마세요.
제품이 떨어져 제품 고장 및 변형의 원인이 됩니다.

제품이 장수정 경우, 전원을 차단하고 서비스 센터(1544-5276)로 연락하세요.
장수정 제품을 임의로 건조시킨 후, 제품을 무리 고장 및 감전, 화재, 부상의 위험이 있습니다.

약품을 취급하는 장소에서 사용하지 마세요.
공기 중에 함유된 약품과 유해물에 의해 제품이 변형되거나 고장, 작동이 불량 할 수 있습니다.

제품 가까이에 열기구를 두지 마세요.
변형, 변색, 화재의 원인이 됩니다.

전자레인지나 highlight 등 자기장이 많이 나오는 곳 근처에서 사용하지 마세요.
제품 오작동의 원인이 됩니다.

제품을 피부이외 부 용도 이외에 사용하지 마시고, 사용중 안 할 시에는 반드시 전원을 차단하여 단전에 유의하여 주세요.

동작 중에 어떤이유전원을끄기전또는 렉스크 케이블 선을 빼지 마세요.

⚠ 경고 사용 시 이런 점은 주의해 주세요.



손상된 전원 플러그나 전원코드, 헐거운 콘센트에는 사용하지 마시고 서비스 센터(1544-5276)로 연락하세요.
감전 및 누전 화재의 원인이 됩니다.

제품 주변에 인화물질(스프레이, 석유, 가스 등)을 두지 마세요.
폭발이나 화재의 원인이 됩니다.

전원부에 물이 들어가면 전원 플러그를 빼고 서비스센터(1544-5276)로 연락하세요.
감전 및 화재의 원인이 됩니다.

연지가 많거나 물이많묻어 튀기는 곳에 설치하지 마세요.
감전 및 화재의 위험이 있습니다.

목욕실, 사워장, 수영장 등 물이 직접 닿을 수 있는 곳에서 사용하지 마세요.
감전 및 누전(절연불량)에 의한 화재의 원인이 됩니다.

제품을 뜨거운 곳이나 직사광선을 피해 사용 및 보관 해주세요.
고장 및 변형의 원인이 됩니다.

제품에 물을 적정 후에 세척하지 마시고, 마른 천으로 닦아주세요.
고장 및 감전의 위험이 됩니다.

❗ 주의 사용 시 이런 점은 주의해 주세요.

제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 절대로 분해하지 마시고 즉시 전원플러그를 빼고 서비스센터(1544-5276)로 연락하세요.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

청소 및 손질 시에는 전원플러그를 빼고 제품의 열을 식힌 후 손질하세요.
감전이나 다칠 수 있습니다.

제품에 심한 충격을 가하지 마세요.
고장의 원인이 됩니다.

붙이 붙어 있는 상태, 찰 등을 제품에 가까이 두지 마세요.
제품 변형 및 화재의 기능성이 있습니다.

전압이 불안정한 장소에서 장시간 사용하지 마세요.
감전 및 고장의 원인이 됩니다.

제품 열에 자석이나 금속 등을 두지 마세요.
제품 손작동 원인이 됩니다.

젖소 시 변형, 신느, 알고올 등 인화 폭발성이 강한 물질로 닦지 마세요.
강한 화재의 위험이 있습니다.

DEESSE Professional 명칭

DEESSE Professional 특징

1) 인체공학적인 디자인으로 얼굴에 꼭 더 맞게되어 LED광선의 빠른 흡수가 가능하게 만들어져 있습니다.
2) 3가지 리액가 내장되어 눈부심을 방지해줍니다.
3) 알맞은 밝기와 시간을 측정해 따라 설정할 수 있습니다.
4) 설정한 시간이 경과한 후 전원이 자동 OFF 되어 편리합니다.
5) 전원 켜기시나 시간이 끝근처 케이이 없이 편리함에 적부를 점검하세요.

DEESSE Professional 보관방법

직사광선과 온도나 습도가 높은 곳을 피해 보관해 주십시오.

세척 시 물기가 묻은 채로 보관하시 마른 수건으로 닦아 주십시오.

어린들의 손이 닿지 않는 장소에 보관해 주십시오.

제품 사용 후 렉스크 접촉 부위을 깨끗이 닦아 보관해 주십시오.

실한 경도의 충격이나 압력에 제품의 손상이나 파손의 우려가 있으니 단전하여 보관해 주십시오.

DEESSE Professional 컨트롤의 사용법

1. 전원플러그를 꽂아주세요. (전원등은 버튼이 표시합니다.)

2. 전원플러그의 결속 하여서 은 완목버튼을 집게 약2초간 눌러 전원을 켜주세요.
시간 표시부에 예열 3-시간 순서로 표시된 후 "하자마인" 소리를 함께 작동이 시작됩니다.

다른 : 전원 ON/OFF, 시간조정 버튼
오른 : 밝기 밝기 설정 버튼

3. 시간 설정
기본세팅은 "20분"으로 설정되있습니다.
필요 10이나은 1번 버튼을 필계 한 번씩 누를 때마다 "-1" 소리와 함께 10분 단위로 세팅되며 시간을 조정할 수 있습니다.
"최대 "기준 버튼을 다시 한번 더 누를 경우 " 60분 "으로 되돌려 갑니다.
설정된 시간이 될 때 전원은 자동 OFF 됩니다.

4. 예열(및)의 밝기 설정
오목은 오른쪽 버튼은 밝기 밝기를 설정하는 버튼입니다.
Level 은 각단 밝의 의미로 총단 밝의 의미로, 밝은 밝의 순으로 설정할 수 있습니다.
밝의 밝기에 따라 시간별 조정하시면 됩니다. (추천사인 참고)

5. 권장시간
사용권장 시간은 1일 1~2회
LEVEL 1 : 40분 ~ 60분 / LEVEL 2 ~ 30분 ~ 40분 / LEVEL 3 ~ 20 ~ 30분

사용이 권장된 종래는 꼭 전단이면해을 참아 보관해 주세요.

제품에 이상이 생겼어요, 어떻게 하죠?

증 상	원 인	조 치
전원이 들어오지 않습니다.	전원플러그가 잘 꽂혀 있지 않습니다. 렉스크 연결 케이블이 제대로 연결되어 있지 않습니다.	전원플러그를 정확히 꽂아 줍니다. 전원버튼을 다시 한번 길게 눌러 보세요. 어댑터 핀을 확인해 주세요. 서비스센터(1544-5276)로 연락합니다.
LED 광선이 나오지 않습니다.	렉스크 케이블이 본체에 제대로 연결되어 있지 않습니다. 제품 본 고장입니다.	서비스센터(1544-5276)로 연락합니다.

제품규격

- 제 품 명 : LED 마스크 (DEESSE Professional)
- 모 델 명 : SBT-MASK-STD
- 정격전압 : DC24V/0.5A(100V~240V), 50/60Hz
- 소비전력 : 8W
- LED파장 : 630nm
- 제조사 / 제조국 : (주) 생파이어텍 / 대한민국
- 판매처 : (주) 에이준생활건강
- 주소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 (도곡동현대, 생화빌딩8 10층)
- 고객센터 : 1544-5276

*본 제품의 외관, 디자인 및 제품규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

DEESSE Professional 특징

제품 보증서

DEESSE Professional 생장보증기간 1년

서비스에 대하여

이제 에이준생활건강에서는 올해에 소비자 보장제도를 기준(감정가격범위)로, 고가 2만원 ~ 5천 이하 이제의 같이 제품에 대한 보장을 실시합니다. 서비스 요청시 아래의 순번별안내에서 서비스를 진행합니다.

- 보증 제품을 구입하신 날 보장하는 서비스를 받으실 경우는 보증기간 내 보장을 시작합니다. 필히 보증서를 지참하시고 구입하신 날짜를 확인하시기 바랍니다.
- 제품보증기간은 제품 구입일부터 적용합니다. 구입일을 확인할 수 있을때는 제품포장 또는 수리접수증에서 구입일을 확인 받아야 합니다.

소비자 분쟁해결 기준

소비자 피해 유형	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
• 구입 후 15일 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당사항 없음
• 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	제품교환 및 무상수리	해당사항 없음
• 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때	구입가환급	해당사항 없음
• 교환 불가능시	구입가환급	해당사항 없음
• 중요하지않은 3회이하 고장 발생시	무상수리	무상수리
• 중요하지않은 3회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	무상수리
• 비로 다른 피해로 5회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환급	무상수리
• 소비자가 수리 의뢰한 제품을 서비스가 불능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액감가상각한 금액에 따른을 차감하여 환급

무상서비스

- 중요 보증기간 이내에 정상적인 사용상태하에 발생한 고장 또는 결함 : 사은품이 수리한 후 구매할 때에 환입금액 발생시

유상서비스

- 소비자 과실로 고장한 경우 : 기능훼손, 기스등, 천기불량을 통하여 사용하여 고장이 발생할 경우(해당제품)
- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시 : 부적 출하하시 발생하을 경우에 대한 고장, 손상 발생시
- 자연재해 타의의한 소요할 출현을 사용으로 고장 발생시 : 상나무 무너 사용에 서비스를 실시하여 고장 발생시
- 사용설명서 내용 "주의사항" 및 지키지 않아 고장 발생시

그 밖의 경우

- 전자부품(IC칩, 회로, 모터, 램프, 수배 등)의 자연 고장 발생시 : 소모품 부품의 수명이 다한 경우

(주)에이준생활건강